

NEWTECH

352 rue du Mont de Terre
59273 FRETIN
Tél. : 03 28 82 97 23

Référence S449 de Cardin
de Cardin

PROGRAMMATION D'EMETTEURS AVEC UN EMETTEUR DEJA PROGRAMME

Positionnez vous à 2 mètres de votre coffret de commande (votre motorisation)

1 - Insérer la pointe d'un trombone dans le trou « PWR » se trouvant sur la façade de l'ancien émetteur.

Vous entendez 1 bip

2 - Appuyer sur le bouton déjà programmé (de l'ancien émetteur).

Vous entendez 1 bip

3 - Avec le nouvel émetteur, appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer
Vous entendez 1 bip, attendre le second bip qui sera plus long (il indique la fin de programmation)

4 - L'émetteur est programmé, vous pouvez le tester

