

Programmation d'émetteurs DEA par récepteur DEA 2 canaux

(La notice ci-dessus doit être respectée scrupuleusement car il se peut que vous effaciez les données programmées par nos techniciens. En cas de doute vous pouvez toujours faire intervenir un technicien.)

Rendez-vous auprès de ce boîtier, il se situe dans la colonne du moteur Belfox, et avec précaution, ouvrez-le.



Led CH1 ouverture totale

2 - Appuyez 1 impulsion sur le bouton puis relâchez-le, le led du « canal 1 » s'allume.

3 - Appuyez sur le bouton du canal n°1* du nouvel émetteur (ouverture totale).

(Attendez que le voyant s'éteigne)

Led CH2 ouverture partielle

4 - Appuyez 2 impulsions sur le bouton puis relâchez-le, le led du « canal 2 » s'allume.

5 - Appuyez sur le bouton du canal n°2* du nouvel émetteur (ouverture partielle).

(Attendez que le voyant s'éteigne et testez votre programmation !)

***Il faut bien respecter l'ordre des canaux :**

Canal 1 =
ouverture totale



Canal 2 = ouverture
partielle